

**必ずお読みください**

1. フロントタイヤの取り付け補足  
フロントフェンダーの取り付け

フロントフォークを写真 a の様に進行方向に向ける。

フロントフォーク上側のナット、ワッシャー 2 枚を外します。写真 b の①

フロントタイヤの向きに注意しながらタイヤをフロントフォークの切り欠きにシャフトを入れます。写真 c の②

写真 b で外したボルトに幅広ワッシャーを入れてから、フェンダーを後ろ側から差込みフェンダーステーをボルトに挿し  
薄いワッシャーとナットで仮止めします。写真 d の③

フロントフォークの車軸に回り止めワッシャーの爪をフロントフォークの穴に入れ、フェンダーステー、ナットの順番で左右  
を 留めます。d の仮止めしたナットを締めます。写真 e, f の④⑤



お問い合わせについて

組立て中又は使用中、不審な点や異常に気がつきましたら直ちに使用を中止しお買い上げの販売店または当社までお問い合わせ下さい。TEL: 045-922-6011 FAX: 045-922-6091 (営業時間月～金 祝土日除く 9:00～18:00)

**(有)フキ・プランニング**

〒246-0002 神奈川県横浜市瀬谷区北町 43-18

E-mail: info@fuki.co.jp http://www.fuki.co.jp